

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU BALOT-PAR

Svítlidla BALOT-PAR jsou vestavná zářivková rastrová svítidla. Jsou určena pro horní nebo spodní montáž. Minimální výška pohledu je 200 mm.

MULTIBALOT-PAR je určen pro trvalé nouzové osvětlení. Pokles světelného toku za nouzového provozu je na 10% oproti jmenovité hodnotě při normálním provozu svítidla.

### Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Odšroubujte reflektory a vyjměte je z tělesa svítidla.
3. Vložte startéry (není součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. V případě spodní montáže nasadte úhelníky do otvorů v tělese svítidla (obr. 1). Vsuňte svítidlo do montážního otvoru, sklopte úhelníky a zafixujte svítidlo dotažením 4 šroubů (obr. 2).
6. V případě montáže do stropních podhledových modulů položte svítidlo na systém nosných lišt (obr. 3).
7. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

BALOT-PAR		MULTIBALOT-PAR	
na svorky L1	- fázový vodič	na svorky L1	- fázový vodič dobíjecí fáze
na svorku N	- nulový vodič	na svorky L2	- fázový vodič spínané fáze
na svorku ⊕	- ochranný vodič	na svorku N	- nulový vodič
		na svorku ⊕	- ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

Do každého pólu přívodní svorkovnice lze připojit dva vodiče o průřezu 0,75-2,5mm<sup>2</sup>.

8. U typu P600-336-LP-N označte na baterii dobu uvedení do provozu.
9. Namontujte reflektory zpět do svítidla
10. Nasadte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek zářivek a pootočte s nimi do zaaretované polohy.

### Postup výměny baterie nouzového zdroje u typu MULTIBALOT-PAR

1. Vyjměte zdroj a reflektory ze svítidla.
2. Odpojte svítidlo od přívodního napětí.
3. Odpojte baterii od výpletu v svítidle v pořadí „-“ černý vodič a „+“ červený vodič.
4. Uvolněte matku přídržné objímky baterie.
5. Vyjměte objímku a baterii.
6. Vložte novou baterii a upevněte ji pomocí objímky baterie.
7. Zapojte vodiče k baterii v pořadí „+“ červený vodič a „-“ černý vodič.
8. Připojte svítidlo na přívodní napětí.
9. Vložte reflektory a zdroj do svítidla.

### Upozornění pro montáž zápusných svítidel BALOT-PAR

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!



### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku. Znečištěné reflektory svítidla očistíme stlačeným vzduchem. Výměna baterie nouzové jednotky je nutná jakmile se sníží jmenovitá doba nouzového provozu.

